

## ワンタッチキーボードが動作しなくなった

ワンタッチキーボードが動作しなくなった場合は、一度パソコンのUSBから本製品を取り外してください。本製品のケーブル部、本体に異常がないことを確認後、パソコンのUSBへ再度接続してください。

一意的なソリューション ID: #1034

製作者: FAQ Supporter

最終更新: 2010-10-21 10:47